

БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЕМНИК ВЫЗОВА В ВИДЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

Модели К-650, К-400

Инструкция по эксплуатации



I. Введение

Этот прибор совмещает в себе технологию беспроводной передачи, цифровую идентификацию, точечно-матричный ЖК-дисплей и микропроцессор. Позволяет выполнять функции отображения времени и радиовызыва, обеспечивает безопасную и стабильно эффективную работу, а также исключает вероятность ошибочных или злонамеренных вызовов.

Прибор работает от съемной перезаряжаемой аккумуляторной батареи, которая долго держит заряд в режиме ожидания.

Благодаря стильному дизайну в виде наручных часов, такой приемник широко используется в ресторанах, барах, кафе, больницах, отелях, на заводах и т.д.

II. Свойства

- Точечно-матричный ЖК-экран
- Стильный дизайн в виде наручных часов
- Точное отображение даты и времени
- Хранит до 500 кнопок вызова
- Режим отображения вызовов списком или по отдельности
- Оповещение в виде вибрации/звукового сигнала
- Встроенная съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея
- Индикация низкой зарядки аккумулятора



I. Технические характеристики

- Рабочее напряжение: DC 3,7В (не сменный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор)
- Рабочая частота: 433,92МГц
- Потребление тока: 57mA±10mA (звуковой режим)
95mA±10mA (режим вибрации)
- Потребление тока в режиме ожидания: < 8mA
- Потребление тока в выключенном состоянии: 180±5мкА
- Чувствительность приема: -108дБм
- Декодирование: learning code
- Модуляция: амплитудная (AM)
- Напряжение заряда 5 В

II. Схема управления

Кнопки управления

	Вход в режим программирования
	Увеличить или уменьшить число; вверх и вниз истории вызов
	Настройка выхода; клавиша отмены (можно отменить номер вызова с экрана)
	Длительное нажатие этой клавиши может включить или выключить пейджер

III. Способ эксплуатации

1. Наденьте приемник на запястье и поместите кнопки вызова в подходящее место.
2. Нажмите и удерживайте на кнопку «» (ВКЛ) более 3 сек., чтобы включить пейджер.
3. Синхронизируйте кнопки вызова с наручным приемником (см. инструкцию ниже).
4. Когда нажимается кнопка вызова, наручный приемник получает сигнал, на дисплее отобразится номер вызывающей кнопки (передатчика), пейджер завибрирует или издаст звуковой сигнал.

Примечание: перед тем как сделать вызов, вы должны синхронизировать передатчик с приемником согласно их номерам.

IV. Настройки

Меню	Подменю	Возможные значения	описание
Add caller		0000-9999-ZZZZ	Регистрация передатчиков
Delete caller	Delete single	0000-9999-ZZZZ	Удаление одногопередатчика
	Delete all		Удаление всех передатчиков
Key function	Area Set	0-Y	Создание и изменение групповых вызовов
	Type Set	01-40	Редактирование названия функции вызова
Work mode		single key	Режим одиночной клавиши, не работает отмена вызова
		multi-key	2 и более клавиш, работает отмена вызова
Display Mode		live view	Новые вызовы вверху
		queue view	Первые вызовы вверху
Prompt mode		Light Vibration sound	Свет Вибрация звук
Prompt timing		00-99	Время отображения
Remove timing		00-99	Время автосброса
Cycle timing		00-99	Время цикла показа
Date & Time			Дата и время
Keyboard set		OFF ALL/ON ALL/00-09	Выбор клавиатуры
Language		CN EN	Язык интерфейса
factory reset		Yes/ No	Сброс к заводским установкам

Add caller (регистрация передатчиков)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Нажмите “” на экране отобразится “add 0001 ID” и Total: 001/500
3. Кнопками “” “” выбрать название, под которым хотите зарегистрировать передатчик, кнопку “” использовать для переключения знакомства.
4. Название 4-х значное, может состоять из цифр “0-9” и “A-Z”.
5. Нажмите нужную клавишу на передатчике, услышите звуковой сигнал, и номер перейдет к следующему, передатчик успешно зарегистрирован.
6. Нажмите “” на экране отобразится “add caller” .
7. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Delete caller (удаление зарегистрированных передатчиков)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Кнопкой “” выбрать значение “delete caller”
3. Нажмите “” на экране отобразится “delete single” и “delete all”
4. Кнопками “” “” выбрать delete single (удаление 1-го номера) или delete all (удаление всех номеров)
5. Нажмите “” для подтверждения выбора.
6. Если выбрали “delete single” на экране отобразится 0000. Кнопками “” “” выбрать название, которое хотите удалить, нажмите кнопку “” для подтверждения удаления.
7. Если выбрали “delete all” нажмите кнопку “” для подтверждения удаления.
8. Нажмите “” на экране отобразится “delete caller”.
9. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки.

Key function (Функциональные кнопки)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Кнопкой “” выбрать значение Key function
3. Нажмите “” на экране отобразится Area Set и Type Set
4. Кнопками “” “” выбрать Area Set или Type Set
5. Нажмите “” для подтверждения выбора
6. Кнопками “” “” выбрать значение для изменения
 - a. Нажмите “” на экране отобразится Area 0
 - b. Кнопками “” “” выбрать код зоны для изменения
 - c. Нажмите “” для подтверждения выбора на экране отобразится Set 0's key
 - d. Кнопками “” “” выбрать название функции для зоны
 - e. Нажать клавишу для изменения на кнопке вызова, на экране отобразится

“successfully” и прозвучит звуковой сигнал подтверждения изменения значения

- f. Нажмите кнопку “”, на экране отобразится “Set 0’s key” и “copy 0 to all”,
- g. Кнопками “” “” выбрать “copy to all”
- h. Нажмите “” для подтверждения выбора, на экране отобразится Yes/No.
- i. Кнопками “” “” выбрать Yes
- j. Нажмите и удерживайте кнопку “” для подтверждения выбора

--Type Set: Изменить название функций вызова

- a. Нажмите “” на экране отобразится Type 01

- b. Кнопками “” “” выбрать код функции для изменения

Всего доступно 40 значений для изменения с 01/40---40/40

·Call·Cancel·Drink·Bill·Checkout·Order·Water·Dessert·Waiter·Service

·Beer·Wine·Kitchen·Chef·Bar·Help·Doctor·Nurse·Massage·Therapist

·Reception·Cleaner·Office·Needle·Medicine·Drip·Emergent·Add-time·Clean·Maintain

·Manage·Fault·Chairman·Director·Finance·Accredit·Security·Guarder·Alarm·Counter

- c. Нажмите “” для подтверждения выбора, на экране отобразится название функции для изменения.

- d. Используйте кнопки “” “” для выбора буквы и кнопку “” для выбора знакоместа (название может состоять из 12 букв или цифр)

- e. Нажмите “” на экране отобразится Area Set и Type Set

7. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Work mode (Режим работы пейджера)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”

2. Кнопкой “” выбрать значение “work mode”

3. Нажмите “” на экране отобразится “single key” и “multi-key”

4. Кнопками “” “” выбрать “single key” или “multi-key”

5. Нажмите “” для подтверждения выбора.

6. Нажмите “” на экране отобразится “work mode”.

7. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Display Mode (режим отображения)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”

2. Кнопкой “” выбрать значение “display mode”

3. Нажмите “” на экране отобразится “live view” и “queue view”

4. Кнопками “” “” выбрать “live view” или “queue view”

5. Нажмите “” для подтверждения выбора.

6. “live view” означает, что когда № 1 № 2 № 3 по очереди, экран показывает 0003 0002 0001. Самые новые номера вызова отображаются в верхней части экрана.

7. “queue view” означает, что когда № 1 № 2 № 3 по очереди, экран показывает 0001

- 0002 0003. Самый ранний номер вызова отображается в верхней части экрана.
8. Нажмите “” на экране отобразится “display mode”.
 9. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Prompt mode (режим оповещения)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Кнопкой “” выбрать значение “prompt mode”
3. Нажмите “” на экране отобразится “light, vibration, sound”
4. Кнопками “” “” выбрать нужное значение “light, vibration, sound”
5. Нажмите “” для подтверждения выбора.
6. Нажмите “” на экране отобразится “rprompt mode”
7. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Prompt timing (время оповещения)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Кнопкой “” выбрать значение “prompt timing”.
3. Нажмите “” на экране отобразится значение 00-99
4. Кнопками “” “” выбрать нужное значение 00-99 в секундах.
5. Значение 00 означает постоянное оповещение, пока не нажмётся кнопка отмены.
6. 01-99 означает, что оповещение автоматически остановится через установленное время.
7. Нажмите “” для подтверждения выбора.
8. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Remove timing (время индикации)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Кнопкой “” выбрать значение “remove timing”
3. Нажмите “” на экране отобразится значение 00-99
4. Кнопками “” “” выбрать нужное значение 00-99 в секундах.
00 означает режим цикла, все номера будут оставаться на экране, пока вы сами не отмените.
01-99 означает, что номер вызова исчезнет автоматически через установленное время.
5. Нажмите “” для подтверждения выбора.
6. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Cycle timing (время циклов повтора)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller ”
2. Кнопкой “” выбрать значение “cycle timing”
3. Нажмите “” на экране отобразится значение 00-99
4. Кнопками “” “” выбрать нужное значение 00-99 в секундах.
5. Например, если вы выберете 10 секунд. Это означает, что каждые 10 секунд число будет повторяться один раз.
6. Нажмите “” для подтверждения выбора.
7. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Date &Time (Дата и время)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller ”
2. Кнопкой “” выбрать значение “date & time”
3. Нажмите “” на экране отобразится время в формате час, минуты, секунды и день в формате DD/MM/YY).
4. Кнопками “” “” выбрать нужные значение.
5. Нажимайте “” для подтверждения выбора и перехода к следующему выбору.
6. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Keyboard set (Выбор клавиатуры)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller ”
2. Кнопкой “” выбрать значение Keyboard set
3. Нажмите “” на экране отобразится значение OFF ALL/ON ALL/00-09
4. Кнопками “” “” выбрать нужное значение
5. Если вы установите значение 05, экран дисплея должен быть установлен как «ON ALL» или «05», чтобы они могли получать сигнал одновременно.
6. Нажимайте “” для подтверждения выбора и перехода к следующему выбору.
7. Кнопками “” “” выбрать другой пункт меню или нажмите “” для выхода из режима настройки

Language (язык интерфейса)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller ”
2. Кнопкой “” выбрать значение Language
3. Нажмите “” на экране отобразится значение CN или EN
4. Кнопками “” “” выбрать нужное значение
5. Нажимайте “” для подтверждения выбора и перехода к следующему выбору

6. Кнопками “↑” “↓” выбрать другой пункт меню или нажмите “↶” для выхода из режима настройки

factory reset (сброс к заводским установкам)

1. Нажмите и удерживайте кнопку “⚙️” в течении 3 секунд, на экране отобразится “add caller”
2. Кнопкой “↓” выбрать значение “factory reset”
3. Нажмите “⚙️” на экране отобразится confirm reset? yes/no
4. Кнопкой “↓” выбрать значение “Yes”
5. Нажимайте “⚙️” для подтверждения выбора и перехода к следующему выбору.
6. Кнопками “↑” “↓” выбрать другой пункт меню или нажмите “↶” для выхода из режима настройки

V. Часто задаваемые вопросы

Неисправность	Возможная причина	Выполнить действия
На экране ничего нет	Проверьте зарядку аккумулятора пейджера	Зарядите пейджер от адаптера из комплекта поставки
Пейджер не заряжается	Не подключен адаптер питания, неисправность адаптера питания, неисправность провода питания	Проверьте подключение адаптера к сети, проверьте провод питания
Пейджер не работает по инструкции		Обратитесь в сервисный центр по телефону.

VI. Комплект поставки

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1) Приемник в виде наручных часов | 1 шт. |
| 2) USB-кабель | 1 шт. |
| 3) Адаптер питания | 1 шт. |
| 4) Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |