

Ретранслятор сигналов K-R

Руководство пользователя



Ретранслятор (усилитель) сигналов K-R Black

Краткое описание

Когда используется только один ретранслятор, вам не нужно ничего настраивать, просто включите питание ретранслятора и нажмите кнопку, репитер будет работать (от смены вспышки синего света до вспышки красного света).

Вы можете использовать более 2 повторителей для увеличения дальности передачи.

Например, дальность передачи 1-го ретранслятора составляет 1 км, а при установке 2-го ретранслятора дальность передачи сигнала может составлять около 2 км.

Характеристики

- ♦ Высокая чувствительность приемника
- ♦ Самотестирование во время включения
- ♦ Красивый и модный дизайн

Технические данные

Репитер К-Р	
Рабочее напряжение	DC12В/1А через адаптер питания
Рабочая частота	433,92МГц
Ток в режиме передачи	< 255 мА
Ток в режиме ожидания	< 30 мА
Устройство кодирования	Обучаемый код (AM)
Габариты	135*120*35 мм

Внешний вид и кнопки управления



Установка времени передачи сигнала

- (1) Включите питание, на экране появится “.”
- (2) Нажмите «unlock», на экране появится “--- ”
- (3) Нажмите «transmit time», после чего появится «02», с помощью клавиш вы можете выбрать желаемое время от 01 до 99 сек. После выбора нажмите unlock, чтобы сохранить эту настройку. Или подождите 5 секунд, этот параметр будет сохранен автоматически.

Установка циклов работы

установите, чтобы не проходить несколько одинаковых сигналов в течение специального времени

- (1) Включите питание, на экране появится “.”
- (2) Нажмите «unlock», на экране появится “--- ”
- (3) Нажмите «work time», после чего появится «-06», с помощью клавиши вы можете выбрать желаемое время от 01 до 99. После выбора вы можете нажать unlock, чтобы сохранить этот параметр, или подождать 5 секунд, этот параметр будет сохранен автоматически.

***Например, теперь вы хотите, чтобы 3 повторителя работали в одном месте. Настройка может быть примерно такой:**

Время передачи 1-го ретранслятора установлено 3 секунды

Время передачи второго ретранслятора установлено 4 секунды

Время передачи 3-го ретранслятора установлено 5 секунд

И все время работы репитера может составлять 10 секунд (это вдвое больше, чем самое

длительное время передачи)

Это означает, что вы используете три ретранслятора в системе.

Теперь вы нажимаете кнопку, первый ретранслятор будет передавать этот сигнал через 3 секунды, затем второй ретранслятор будет ждать 4 секунды, а затем будет передавать этот сигнал с 1-го ретранслятора. Третьему повторителю потребуется подождать 5 секунд, а затем передать этот сигнал со второго повторителя.



И в течение 10 секунд, если есть больше одного и того же сигнала, все повторители просто передают сигнал один раз.

Восстановить заводские настройки

Удерживайте одновременно кнопки «transmit time» и «work time», пока не услышите звуковой сигнал и не увидите на экране «---» цикл.

Установка режима работы

(1) Нажмите «unlock» на экране появится “---”

(2) Нажмите “on/off” на экране появится  or 

 Это значит передавать весь сигнал

 Это означает передачу определенного номера (сигнала)


Установка сопряжения с передатчиками


(1) Нажмите «unlock», на экране появится “--- ”

(2) Нажмите клавишу «set», чтобы отобразить 001, вы можете нажать кнопку, затем номер этой кнопки будет 001, после того, как все будет готово, номер перейдет к 002. Вы также можете отрегулировать то, что вам нужно, с помощью клавиши «set».

(3) После нажмите unlock, чтобы сохранить эту настройку. Или подождите 5 секунд, этот параметр будет сохранен автоматически.

В режиме ожидания вы также можете узнать, установлен ли Шаг 4  или  на экане

Если на экране мигает “.” (одна точка) это означает передачу определенного сигнала (режим )

Если на экране отображается “.” (одна точка) это означает, что все сигналы передаются (режим )

Включение/ выключение репитера

Длительно нажмите кнопку «unlock», чтобы включить или выключить репитер.

Пояснения по световой индикации

Ожидание, синий свет (фиксированный)

Полученный сигнал, синяя вспышка

Передача сигнала, синий свет меняется на красный, а красный свет мигает.

Часто задаваемые вопросы

Проблема	Причина	Решение
При включении питания не горит индикатор	Адаптер питания неисправен.	Замените адаптер питания.

Комплект поставки

Название	Количество
Репитор	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	2
ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2
ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	3
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА	3
УСТАНОВКА ЦИКЛОВ РАБОТЫ	3
ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	4
УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ	4
УСТАНОВКА СОПРЯЖЕНИЯ С ПЕРЕДАТЧИКАМИ	4
ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕПИТЕРА	4
ПОЯСНЕНИЯ ПО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ	5
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5